

# Centrífugo



## Aplicação:

Centrífugo para motores Eberle, WEG e Kohlbach de 2 e 4 pólos.

WEG	Pólos
Nema 42	2 pólos
Nema 42	4 pólos
Nema 48	2 pólos
Nema 48	4 pólos
Nema 56	2 pólos
Nema 56	4 pólos
Rural	2 pólos
Rural	4 pólos



PADRÃO	FURO
Antigo	19,5mm
Antigo	25mm



PADRÃO	FURO
Atual	18mm



PADRÃO	FURO
Intermediário	18mm
Intermediário	20mm



PADRÃO	FURO
Moderno	19mm
Moderno	20mm



Carretel
Nema 48
Nema 56



PADRÃO	FURO
Padrão	18mm
Tanquinho	12,5mm